


Protect®

MODE D'EMPLOI - NOTICE D'UTILISATION

REFERENCE : EP-0198

USER MANUAL - OPERATING MANUAL



PROTECT vous remercie d'avoir choisi ce produit. Ce produit très innovant et très design a été conçu pour vous assurer un maximum de confort et de sécurité. Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser votre appareil et conservez là soigneusement pour référence ultérieure. Pour une utilisation correcte et en toute sécurité, veuillez à bien lire les consignes de sécurité.

PROTECT thanks you for choosing this product. This very innovative and very design product has been designed to ensure maximum comfort and safety. Please read this manual carefully before using your appliance and keep it there for future reference. For correct and safe use, be sure to read the safety instructions.

TABLE DES MATIERES

1. CONSIGNES DE SECURITE
2. INFORMATIONS RELATIVES AUX BATTERIES
3. GARANTIE
4. DESCRIPTION
5. CHARGE
6. UTILISATION
7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
8. REMPLACEMENT BATTERIE OU MISE AU REBUT
9. SPECIFICATIONS TECHNIQUES
10. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
11. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

1. CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT

Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser votre appareil. Conservez cette notice soigneusement dans un lieu sûr pour consultation extérieure.

Toute intervention sur l'appareil effectuée par une personne non qualifiée est interdite.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Pour réduire les risques d'incendie, choc électrique, blessures corporelles et dommages matériels, respectez scrupuleusement les consignes suivantes.

Cet appareil est conçu et prévu exclusivement à une utilisation domestique et sur une surface plane et sèche.

De par sa construction cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation à l'extérieur, usage intérieur uniquement.

Retirez tous les éléments de l'emballage et retirez les rubans adhésifs empêchant le fonctionnement de l'appareil avant utilisation. Assemblez entièrement l'appareil avant de l'utiliser.

Les connexions électriques doivent être faites selon les normes en vigueur et par un électricien qualifié. Avant tout raccord électrique et afin d'éviter tout risque d'électrocution, coupez toute alimentation et remettez en service uniquement lorsque l'installation sera entièrement terminée.

Branchez l'appareil dans une prise secteur fournissant un courant dont les spécifications (tension, fréquence...) sont identiques à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.

Vérifiez que le voltage de votre installation électrique correspond bien à celui de l'appareil avant de le brancher.

Ne laissez jamais d'enfant à proximité de l'appareil sans surveillance ni des personnes handicapées.

Ne laissez pas les enfants jouer avec les sachets en polyéthylène ou le film d'emballage, risque d'étouffement.

Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants, personnes âgées et handicapés.

Pour des raisons de sécurité, ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Ne déplacez ou débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Éteignez et débranchez l'appareil avant de le déplacer.

Une fois l'appareil assemblé, il est strictement interdit de démonter l'appareil.

N'utilisez pas d'eau ni de détergent pour le nettoyage de l'appareil. Un chiffon sec sera préférable. Avant tout nettoyage, veillez à couper l'alimentation électrique.

Cet appareil est prévu pour être utilisé dans un endroit avec une bonne circulation d'air, évitez de l'utiliser dans une pièce fermée sans circulation d'air.

Cet appareil n'est utilisable qu'à l'intérieur d'un local abrité. N'utilisez jamais cet appareil dans un lieu humide, près d'une douche, d'une piscine, d'une baignoire, etc...

N'immergez jamais l'appareil ou le cordon d'alimentation dans de l'eau ou tout autre liquide. N'exposez jamais l'appareil aux projections d'eau et aux éclaboussures.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé dans des granges, étables ou tous locaux analogues.

Ne placez jamais l'appareil vers une source de chaleur. L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable.

Inspectez rigoureusement l'appareil et ne l'utilisez pas s'il est endommagé ou si vous voyez une quelconque détérioration. N'utilisez pas cet appareil s'il présente un dysfonctionnement ou si son cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière. Contactez dans ce cas un centre de réparation agréé pour faire réviser et réparer l'appareil.

En cas de bruit, d'odeur ou de fumée anormales, arrêtez immédiatement l'appareil et faites appel à un réparateur agréé.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre appareil pendant un certain temps, éteignez-le et débranchez sa prise du secteur.

Transportez l'appareil dans son emballage d'origine.

Utilisez uniquement les pièces de rechange PROTECT.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire doit être remplacé.

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.

Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité en vigueur.

2. INFORMATIONS RELATIVES AUX BATTERIES

Rechargez uniquement cet appareil à l'aide du cordon inclus, en utilisant une alimentation certifiée **IEC/EN 60335 5V 1.45A**.

Cet appareil doit être rechargée au moins pendant 8 heures tous les 2 mois. Son efficacité peut diminuer si l'appareil est utilisé (ou rechargé) avec une température en dessous de 10°C ou au-dessus de 40°C.

N'utilisez jamais une batterie de remplacement différente de celle d'origine.

L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation et réglé sur OFF lorsqu'on retire la batterie.

La batterie doit être éliminée de façon sûre selon la réglementation en vigueur. La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci soit mis au rebut. Les batteries usagées ou défectueuses sont considérées comme des déchets spéciaux et doivent être traitées et recyclés en conséquence. Conformez-vous aux réglementations locales relatives à la mise au rebut des batteries. Éliminez conformément à la réglementation en vigueur.

Les batteries ne peuvent être vidées de leur électrolyte (acide sulfurique dilué) que par des professionnels. Ce processus doit uniquement être effectué par des sociétés agréées pour le recyclage.

Lorsque vous jetez des batteries, isolez-le (+) et le (-) avec un adhésif isolant ou tout autre type d'adhésif non conducteur. Si elles sont jetées de manière incorrecte, les batteries peuvent court-circuiter, chauffer, éclater ou prendre feu.

Nocif en cas de contact avec la peau. Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures. Risque de lésion oculaire grave. Peut provoquer une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau. Conservez hors de portée des enfants. En cas d'incident, consultez immédiatement un médecin. Portez des vêtements de protection appropriés. Portez des gants appropriés.

En cas d'inhalation, ne restez pas exposé. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau. En cas d'ingestion, lavez-vous abondamment la bouche à

l'eau. Tous les cas de contamination des yeux, d'irritation persistante de la peau et de victimes ayant avalé des substances ou affectées par l'inhalation de vapeurs devront solliciter un avis médical.

Ne pas court-circuiter, recharger, perforer, incinérer, écraser, plonger, décharger entièrement ni exposer à des températures supérieures à la gamme de température de fonctionnement normal. Risque d'incendie ou d'explosion. Ne fumez pas à proximité ou n'employez pas une flamme nue. Ne jetez pas au feu, même si la batterie est gravement endommagée ou complètement usée, risque d'éclatement et d'explosion. Ne touchez pas les bornes avec un objet conducteur. Ne stockez/conserved pas dans un contenant conducteur (métallique par exemple) et/ou avec des objets métalliques. N'exposez pas à une température supérieure à 100°C, risque de fuite, rupture et court-circuit. N'exposez pas à l'humidité.

Dans des conditions d'utilisation normales, les matériaux des électrodes et l'électrolyte qu'ils contiennent ne sont pas exposés à l'extérieur, à condition que l'intégrité de la batterie soit préservée et que les soudures restent intactes. Risque d'exposition uniquement en cas d'utilisation abusive (à caractère mécanique, thermique, électrique) entraînant l'ouverture des événements de sécurité et/ou la rupture des conteneurs. Il peut s'ensuivre une fuite d'électrolyte, une réaction des matières d'électrode avec l'humidité/l'eau, voire une explosion ou une inflammation, selon les circonstances.

Entreposez dans un endroit frais (de préférence au-dessous de 30°C) et ventilé, à l'écart de l'humidité, des sources de chaleur, des flammes nues, des produits alimentaires et des boissons.

3. GARANTIE

La garantie ne s'applique pas aux batteries. Rapprochez-vous de votre distributeur afin de connaître ses modalités de garantie.


Tous les appareils PROTECT sont garantis contre tout défaut de pièces et de fabrication dans la mesure où ils fonctionnent dans des conditions normales d'utilisation. Nos appareils doivent être installés par des professionnels qualifiés, conformément à la réglementation en vigueur et aux instructions figurant dans cette notice d'utilisation et de montage. PROTECT se réserve le droit de ne pas appliquer la garantie en cas de négligence du client, d'installations défectueuses, mal adaptées ou non conformes aux normes en vigueur. Tout dommage lié à l'un des points suivants ne peut être pris en considération et couvert par notre garantie :

- Défauts de surveillance, d'entretien et de maintenance
- Entretien et maintenance dû à l'usure normale
- Entretien du produit non-conforme aux instructions de la notice d'utilisation
- Toute adaptation du produit qui serait nécessaire à des fins de mise en conformité avec les normes techniques ou de sécurité applicables dans un pays autre que celui pour lequel le produit a été conçu et fabriqué à l'origine
- Une utilisation ou installation non conforme à l'usage auquel le produit est destiné ou aux normes techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où il est utilisé
- Non-respect des consignes, précautions de sécurité et instructions stipulées dans la notice d'utilisation
- Un cas de force majeure, sinistre (incendie, inondation, etc.), foudre, etc.
- Une modification ou réparation du produit non effectuée par un professionnel qualifié

- Utilisation de pièces et accessoires non compatibles avec le produit ou défectueux
- Détériorations immédiates ou différées consécutives à une mauvaise manutention au cours du transport, à une fausse manœuvre, chute, choc, à un contact avec de l'eau, sable ou tout autre substance, etc.
- Un mauvais traitement du produit dû à un environnement inapproprié (mauvaise aération, exposition à l'humidité ou forte chaleur, vibration, alimentation électrique non-adapté, surtension, etc.)

Que ce soit à l'égard de l'acheteur, installateur ou tout autre personne, notre société ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des dommages corporels ou matériels de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient être provoqués par nos produits ou qui seraient la conséquence directe ou indirecte de l'utilisation de nos produits.

4. DESCRIPTION



- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Antenne | 9. Bouton volume+ / musique suivante |
| 2. Torche LED | 10. Sorties DC3V pour ampoules |
| 3. Haut-parleur | 11. Sortie USB 5V |
| 4. Panneau LED latéral | 12. Interrupteur principal |
| 5. Interrupteur lumière | 13. Entrée USB-C (recharge) |
| 6. Bouton sélection mode | 14. Entrée carte TF |
| 7. Bouton Play/Pause | 15. Entrée USB (clé USB musique) |
| 8. Bouton volume- / musique précédente | 16. Panneau solaire |

5. CHARGE


ATTENTION : Avant de charger ou recharger votre appareil, lisez scrupuleusement les informations relatives aux batteries présentes dans cette notice.

2 façons de recharger l'appareil :


- Recharge USB-C, cordon inclus : Connectez le cordon USB-C dans l'entrée prévue sur l'appareil et branchez l'autre extrémité du câble dans une source d'alimentation compatible. L'indicateur de charge clignote en rouge durant la charge et arrête de clignoter une fois la charge terminée. Une fois la charge terminée, déconnectez le cordon USB-C. Temps de charge approximatif : 4h.




- Recharge solaire : Retirez le panneau solaire (voir ci-après), placez-le dans un endroit ensoleillé, laissez le panneau perpendiculaire à la lumière du soleil à ~ 45-90 degrés (afin de maximiser la puissance du panneau solaire). Le voyant de charge s'allume en rouge durant la charge. Temps de charge approximatif : 15h.



Comment détacher le panneau solaire :



Comment remettre le panneau solaire :



Lorsque la batterie est déchargée au-dessous du niveau limite, l'appareil s'éteint pour protéger la durée de vie de la batterie. Rechargez alors l'appareil. L'appareil peut chauffer légèrement durant la charge. N'utilisez pas l'appareil durant la charge. Éteignez l'appareil durant la charge.

6. UTILISATION

ATTENTION : Avant d'utiliser votre appareil, lisez scrupuleusement les consignes de sécurité présentes dans cette notice.

Mettez l'interrupteur principal en position ON/OFF pour allumer/éteindre l'appareil.

RADIO FM

Tournez le bouton du volume dans le sens horaire pour allumer la radio et régler le volume. Tournez le bouton de la fréquence afin de

sélectionner le chanel. Pour un meilleur signal, si nécessaire, étendez l'antenne et ajustez sa direction. Plage de fréquences : 87MHz - 108MHz. Pour éteindre la radio, tournez le bouton de volume dans le sens antihoraire.

ECLAIRAGE

2 modes d'éclairage :

- Éclairage frontal (blanc froid, 130 Lumens)
- Lampe de lecture rabattable (blanc chaud, 80 Lumens)

Si le panel LED est en position rentré (rangé sur le produit), l'éclairage frontal fonctionne (blanc froid). Si le panel lumineux est en position sortie (ajustable), la lampe de lecture fonctionne (blanc chaud).

Appuyez sur le bouton POWER pendant environ 2 secondes pour allumer/éteindre la LED (allumage en faible intensité).

Appuyez ensuite sur les différents boutons de réglage pour ajuster l'intensité lumineuse :

I : faible intensité II : moyenne intensité III : forte intensité
MAX : maximum intensité

SOS

Tenez appuyer le bouton SOS pour activer ou désactiver cette fonction. Lorsque la fonction est activée, l'appareil émet une alarme sonore.

SORTIES USB

Utilisez les sorties USB 5V sur le côté de l'appareil afin de recharger votre téléphone mobile (cordon non inclus) ou tout autre appareil compatible. L'interrupteur principal doit être en position ON afin d'activer cette fonction. Les indicateurs de niveau de charge s'allument en bleu indiquant le niveau de charge de la batterie (25-50-75-100%).

7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION : Avant de nettoyer votre appareil, lisez scrupuleusement les consignes de sécurité présentes dans cette notice.

Avant tout nettoyage, coupez l'alimentation en débranchant la source d'alimentation et éteignez l'appareil.

Nous vous recommandons de maintenir votre appareil propre et de le nettoyer au minimum une fois par mois. N'utilisez pas d'eau ni de détergent pour le nettoyage. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec et doux. Utilisez une petite brosse souple si nécessaire.

Il est recommandé de vérifier périodiquement l'état du cordon d'alimentation. Son remplacement requiert le cas échéant l'emploi d'un outil spécial : s'adresser à un centre après-vente agréé même pour les réparations éventuelles.

En cas de longues périodes d'inutilisation, rangez l'appareil à l'abri de la poussière et de l'humidité ; nous recommandons d'utiliser son emballage d'origine.

Si l'appareil était en fonctionnement, le laisser refroidir le temps nécessaire.

8. REMPLACEMENT BATTERIE OU MISE AU REBUT

ATTENTION : Veuillez lire attentivement les sections Précautions de sécurité ainsi que Informations relatives aux batteries.

Batterie Lithium-ion 3,7 V / 1500 mAh x 3 pces.

Cet appareil n'est pas conçu pour modifier/remplacer ses batteries. Une fois la durée de vie des batteries atteintes, mettez l'appareil au rebut.

Éliminez les batteries de façon sûre selon la réglementation en vigueur.

9. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Référence : EP-0198

Source d'alimentation : DC 5V 1.45A

Dimensions emballage : 31 x 9 x 37 cm

Poids brut : 2,13 kg

Poids net : 2,00 kg

Puissance : 15 W

Autonomie max : 20h pleine charge sur torche LED / 7h sur panneau LED latéral / 9h sur ampoule LED / 7h sur Radio

Batteries lithium : 3 x 3.7V / 1500mAh

10. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez-vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

11. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Cette notice est disponible en ligne sur notre site internet
www.fanelite.com

Importé et distribué par **LOGIFAN SARL**
45 Zac de Hope Estate, 97150 Saint-Martin FWI

Imprimé en Chine



TABLE OF CONTENTS

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
2. WARNING FOR THE RECHARGEABLE BATTERY
3. GUARANTEE
4. DESCRIPTION
5. HOW TO CHARGE
6. HOW TO OPERATE
7. CLEANING AND MAINTENANCE
8. BATTERY REPLACEMENT OR DISPOSAL
9. TECHNICAL SPECIFICATIONS
10. ENVIRONMENT PROTECTION
11. ADDITIONAL INFORMATION

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

Read this manual carefully before using your appliance. It is advisable to keep this manual in a safe place for external consultation.

Any intervention on the appliance by an unqualified person is prohibited.

This appliance is not intended for use by people (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or by people without experience or knowledge, unless they have been able to benefit, by the intermediary of a person responsible for their safety, surveillance or prior instructions concerning the use of the appliance.

Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

To reduce the risk of fire, electric shock, personal injury and damage, read and strictly follow the instructions below.

This appliance is designed and intended exclusively for domestic use and on a flat and dry surface.

Due to its construction this device is not intended for outdoor use, indoor use only.

Remove all items from the package and remove the adhesive tapes preventing operation of the appliance before use. Assemble the appliance completely before using it.

Electrical connections must be made in accordance with current regulations and by a qualified electrician. Before any electrical connection and in order to avoid any risk of electric shock, switch off all power supply and put back into service only when the installation is completely finished.

Plug the appliance into an AC outlet that supplies power (specifications, voltage, frequency, etc.) to the specifications on the appliance's rating plate. Check that the voltage of your electrical installation corresponds to that of the appliance before connecting it.

Never leave unattended children near the appliance or persons with disabilities.

Never leave children play with polythene bags or wrapping film, risk of choking.

Keep the appliance in a cool, dry place out of the reach of children, the elderly and the disabled.

For safety reasons, never leave the appliance unattended while it is working.

If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or persons of similar qualification in order to avoid a hazard.

Never unplug or move the appliance by pulling on the power cable. Turn off and unplug the appliance before moving it.

Once assembled, it is strictly forbidden to disassemble the appliance.

Do not use water or detergent to clean the appliance. A dry cloth will be preferable. Before cleaning, be sure to switch off the power supply.

This appliance is intended for use in an area with good air circulation and should not be used in a closed room without air circulation.

This appliance can be used only inside a sheltered room. Do not use the appliance in a damp place, near a shower, swimming pool, bathtub...

Do not immerse the appliance in water or any other liquid. Do not expose the appliance to water spray, splashing water.

This appliance is not intended for use in barns, stables or similar rooms.

Do not place the appliance in or near a heat source. The appliance must not be used in places where the presence of flammable vapors or explosive dust is likely.

Thoroughly inspect the appliance and do not use it if it is damaged or if you see any deterioration. Do not use the appliance if it malfunctions or if its power cord or plug is damaged. Do not use the appliance if it has been dropped, or if it has been damaged in any other way. Contact an authorized service center to have the appliance serviced and repaired.

In the event of abnormal noise, smell or smoke, immediately stop the appliance and call an authorized repairer.

If not used, turn off the appliance and disconnect it from the AC power.

Carry the appliance in its original packaging.

Use only PROTECT spare parts.

The light source of this luminaire is not replaceable ; when the light source reaches the end of its life, the luminaire must be replaced.

This device contains batteries that cannot be replaced.

This appliance complies with current European safety standards.

2. WARNING FOR THE RECHARGEABLE BATTERY

Charge this appliance only with the included cord, using an **IEC/EN 60335 5V 1.45A** certified power supply.

This appliance must be recharged at least for 8 hours every 2 months. Efficiency may decrease if the appliance is used (or recharged) at temperatures below 10°C or above 40°C.

Never use a replacement battery other than the original one.

The unit must be disconnected from the power supply and turn to OFF when the battery is removed.

The battery must be disposed of safely in accordance with current regulations. The battery must be removed from the device before it is disposed of. Used or defective batteries are considered as special waste and must be treated and recycled accordingly. Dispose of in accordance with local regulations.

Batteries can only be emptied of their electrolyte (diluted sulfuric acid) by professionals. This process should only be carried out by approved companies for recycling.

When disposing of batteries, isolate the (+) and (-) with an isolating adhesive or other type of non-conductive adhesive. If thrown incorrectly, the batteries can short-circuit, heat, burst or catch fire.

Harmful in contact with skin. Harmful if swallowed. Causes burns. Risk of serious damage to eyes. May

cause sensitization by inhalation and skin contact. Keep out of reach of children. In the event of an incident, consult a doctor immediately. Wear appropriate protective clothing. Wear appropriate gloves.

If inhaled, do not remain exposed. In case of contact with skin, rinse thoroughly with water. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water. If swallowed, wash out mouth with plenty of water. All cases of eye contamination, persistent skin irritation and victims who have swallowed substances or been affected by the inhalation of vapors should seek medical advice.

Do not short circuit, recharge, puncture, incinerate, crush, immerse, fully discharge or expose to temperatures above normal operating temperature range. Risk of fire or explosion. Do not smoke nearby or use an open flame. Do not dispose of in fire, even if the battery is badly damaged or completely worn out, risk of bursting and explosion. Do not touch the terminals with a conductive object. Do not store/keep in a conductive container (metallic for example) and/or with metallic objects. A temperature above 100°C may cause leakage and battery failure. Do not expose to humidity.

Under normal conditions of use, the electrode materials and the electrolyte contained therein are not exposed to the outside, provided the integrity of the battery is preserved and the welds remain intact. Risk of exposure only in case of abusive use (mechanical,

thermal, electrical) causing the opening of the safety vents and / or the rupture of the containers. This can lead to leakage of electrolyte, reaction of electrode materials with moisture / water, explosion or inflammation, depending on the circumstances.

Store in a cool (preferably below 30°C) and ventilated area, away from moisture, heat sources, open flames, food and beverages.

3. GUARANTEE


All PROTECT appliances are guaranteed against manufacturing and parts defects insofar as they are working under normal operating conditions. Our appliances must be installed by qualified professionals in accordance with the regulations in force and the instructions given in these operating and assembly instructions. PROTECT reserves the right to apply or not the guarantee in case of negligence of the customer, defective installations, poorly adapted or not in conformity with the regulations in force. Any damage related to any of the following points can not be taken into consideration and covered by our guarantee :

- Defects of supervision, maintenance and maintenance
- Maintenance due to normal wear and tear
- Maintenance of the product not in accordance with the instructions of the manual
- Any adaptation of the product that would be necessary for compliance with the technical or safety standards applicable in a country other than that for which the product was originally designed and manufactured
- Use or installation that does not conform to the use for which the product is intended or to the technical or safety standards in force in the country where it is used
- Non-observance of instructions, safety precautions and instructions stipulated in the manual
- A case of force majeure, sinister (fire, flood, etc.), lightning, etc.

- A modification or repair of the product not carried out by a qualified professional
- Use of parts and accessories not compatible with the product or defective
- Immediate or delayed damages resulting from improper handling during transport, mishandling, falling, shock, contact with water, sand or any other substance, etc.
- Improper treatment of the product due to inappropriate environment (poor aeration, exposure to moisture or strong heat, vibration, non-adapted power supply, surge, etc.)

Whether with respect to the purchaser, installer or any other person, our company cannot under any circumstances be held liable for any physical or material damage of any kind whatsoever, which may be caused by our products or which would be the direct or indirect consequence of the use of our products.

4. DESCRIPTION



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Antenna 2. Flashlight 3. Loud speaker 4. Side LED panel 5. Light switch 6. Button selection mode 7. Button Play/Pause 8. Button volume- / last song | <ul style="list-style-type: none"> 9. Button volume+ / next song 10. DC3V outputs for bulbs 11. USB 5V output 12. Power switch 13. USB-C input (recharge) 14. TF card socket 15. U Disk socket 16. Solar panel |
|---|--|

5. HOW TO CHARGE


WARNING : Before charging or recharging your appliance, carefully read the section warning for the rechargeable battery in this manual.

2 ways to charge the device :


- USB-C charging, cable included : Connect the USB-C cable to the input on device and plug the other end of the cable into a compatible power source. The charge level indicator is flashing in red during charging and stop flashing when fully charged. Once charging is completed, disconnect the USB-C cable. Approximate charging time: 4 hours.




- Solar charging : Remove the solar panel (see below), place it in a sunny location, leave the panel perpendicular to the sunlight at ~45-90 degrees (to maximize the power of the solar panel). The charging indicator lights up red while charging. Approximate charging time: 15 hours.



How to detach the solar panel :



How to put back the solar panel :



When the battery is discharged below the limit level, the device turns off to protect the battery life. Then recharge the device. The device may heat up slightly during charging. Do not use the device while charging. Turn off the device while charging.

6. HOW TO OPERATE

WARNING : Before using your appliance, carefully read the safety instructions in this manual.

Turn the master switch to ON/OFF position to turn ON/OFF the device.

FM RADIO

Turn the *ON/OFF button radio and volume* clockwise to turn on the radio and adjust the volume. Turn the *button selection frequency* to select the channel. For a better signal, if necessary, extend the antenna and adjust its direction. Frequency range: 87MHz -

108MHz. To turn off the radio, turn the *ON/OFF button radio and volume* counterclockwise.

LED

2 lighting modes :

- Front lighting (cold white, 130 Lumens)
- Folding reading light (warm white, 80 Lumens)

If the LED panel is in the retracted position (stored on the product), the front lighting works (cold white). If the LED panel is in the extended (adjustable) position, the reading light works (warm white).

Press the POWER button for about 2 seconds to turn the LED on/off (low intensity lighting).

Then press the different adjustment buttons to adjust the light intensity:

I : low intensity II : medium intensity III : high intensity
MAX: maximum intensity

SOS

Hold down the *SOS button* to activate or deactivate this function. When the function is activated, the device emits an audible alarm.

USB OUTPUTS

Use the 5V USB outputs on the side of the device to charge your mobile phone (cord not included) or other compatible device. The master switch must be in the ON position to activate this function. The charge level indicators light up blue indicating the battery charge level (25-50-75-100%).

7. CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING : Before cleaning your appliance, carefully read the safety instructions in this manual.

Before cleaning, turn off the power by unplugging the power supply and turn off the power. We recommend that you keep your appliance

and accessories clean and clean them at least once a month. Do not use water or detergent for cleaning. Clean the device with a dry cloth. Use a small soft brush if necessary.

It is recommended that you periodically check the condition of the power cord. If necessary, replacement requires the use of a special tool : contact an authorized service center for repairs.

If the unit is not used for a long time, store it away from dust and moisture ; We recommend using its original packaging.

If the unit was in operation, allow it to cool down as needed.

8. BATTERY REPLACEMENT OR DISPOSAL

WARNING : Please read the sections Important safety instructions and Warning for the rechargeable battery carefully.

Lithium-ion battery 3.7 V / 1500 mAh x 3 pcs.

This unit is not designed to modify/replace its batteries. After the batteries lifetime have been reached, dispose of the appliance.

Dispose of the batteries safely in accordance with current regulations.

9. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Reference : EP-0198

Power source : DC 5V 1.45A

Dimensions packaging : 31 x 9 x 37 cm

Gross weight : 2,13 kg

Net weight : 2,00 kg

Power consumption : 15 W

Autonomy : 20 hours with full charge on flashlight / 7 hours on side LED panel / 9 hours on bulbs / 7 hours on FM Radio

Lithium batteries : 3 x 3.7V / 1500mAh

10. ENVIRONMENT PROTECTION



Instructions on environment protection

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle ; hand it over a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods of disposal. The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling or others forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment. Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

11. ADDITIONAL INFORMATION

This manual is also available online : www.protect-groupe.com

You want to contact us by email : contact@fanelite.com

You want to contact us by phone : (+590) 590 29 44 64

You can also contact us by using the contact form of our websites.

Imported and distributed by : **LOGIFAN SARL**

45 Zac de Hope Estate, 97150 Saint-Martin, Antilles-Françaises



Protect[®]

www.protect-groupe.com