


Modèle : RAFA2

Cette raquette n'est pas un jouet pour les enfants !

Solution idéale pour exterminer les insectes indésirables tels que les moustiques, les mouches... Facile, rapide, propre, sans odeur ni produit chimique, aucune pollution. Sécurité maximale de par la grille de protection externe évitant tout contact avec la grille électrique interne.



TENSION DANGEREUSE



PRECAUTIONS DE SECURITE :

Ne pas introduire d'objets à travers les grilles afin d'éviter tout choc électrique. Tenir hors de portée des enfants, ne pas immerger, aucun contact avec de l'eau ou tout produit liquide, ne pas pulvériser d'aérosol dessus (gaz inflammable). Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés(es) ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. De par sa construction cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation à l'extérieur. Usage intérieur uniquement. L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé dans des granges, étables ou tous locaux analogues. Utiliser uniquement avec l'unité d'alimentation ZL-005L0501000EU02. L'appareil et sa batterie ne peut être utilisée ou chargée seulement sur une alimentation certifiée IEC/EN 60335 5V 1A. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées. 2 façons de recharger votre raquette : 1/ Via la base de rechargement fournie : Insérer la raquette correctement sur sa base puis relier le câble USB-C inclus entre la base et une alimentation USB compatible (utiliser l'adaptateur secteur ZL-005L0501000EU02 inclus). 2/ Via l'entrée USB prévue sur le côté de la raquette : Relier le câble USB-C inclus entre la raquette et une alimentation USB compatible (utiliser l'adaptateur secteur ZL-005L0501000EU02 inclus). Durant la charge, le témoin de charge s'allume en rouge. Lorsque la batterie est pleinement chargée, le témoin de charge s'allume en vert. Temps de charge : environ 4h.

DESCRIPTION :

Fabriqué à partir de composants de premier choix, de faible consommation électrique, cette raquette multi-fonctions répond aux normes actuelles CE et RoHS. La source lumineuse LED (8 LED) basse consommation à rayons ultraviolets d'une longueur d'onde de 360 nm et 400 nm est d'une très grande efficacité pour attirer la plupart des insectes et notamment les moustiques. Une fois attirés, ils s'électrocuteront au contact de la grille intérieure (haute tension).



Grille de protection (externe)

Grille électrique (interne)

LED (x8)

Interrupteur (sélection du mode)

Bouton de fonctionnement

Base de recharge



Câble USB-C



Support mural



Adaptateur secteur

UTILISATION :

2 modes de fonctionnement :

- Fonction raquette : Mettez l'interrupteur en position centrale (ON 1) et appuyez sur le bouton du manche afin de mettre sous tension la grille électrique (le témoin d'alimentation de la grille s'allume alors en vert). L'insecte au contact de la grille interne sera exterminé immédiatement.
- Fonction exterminateur d'insectes : Mettez l'interrupteur en position haute (ON 2), les LED s'allument, éclairent le tamis et la grille électrique se met sous tension (le témoin d'alimentation de la grille s'allume alors en vert). Utilisez la base de rechargement prévu à cet effet, ce mode consommant plus de batterie que le mode raquette seule. Lorsque vous n'utilisez pas votre raquette, nous vous recommandons de mettre l'interrupteur en position basse (OFF) afin de préserver la batterie.



Témoin d'alimentation
de la grille



Témoin de
charge

Note : un support mural est également fourni afin de ranger votre raquette, fixez-le sur votre mur à l'aide de 2 vis et chevilles adaptées à la structure de votre mur (vous pouvez aussi utiliser le ruban adhésif double face 3M inclus).

ENTRETIEN :

Nous vous recommandons de maintenir votre appareil propre et de le nettoyer au minimum deux fois par mois. Pour ce faire, assurez-vous que votre raquette est bien éteinte (position centrale, OFF). Pour plus de sécurité, veuillez retirer la batterie. Une simple secousse de la raquette devrait suffire à faire tomber les insectes morts. Si ce n'est suffisant vous pouvez utiliser une petite brosse souple (brosse à dent...). En fin de vie de la raquette, la batterie devra être jetée de façon sûre séparément dans un container prévu pour son recyclage. Avant de retirer la batterie, assurez-vous que l'appareil est éteint (position centrale, OFF) et déconnecté du réseau d'alimentation. Dévissez la partie inférieure du manche en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mettez le manche contenant la batterie en fin de vie au rebut dans un container prévu pour son recyclage.